



Tack för att du har köpt vår produkt. Produkten har tillverkats av de bästa materialen under uppsyn av erfaren ingenjör- och teknisk personal och med hjälp av de nyaste metoderna, forskningsresultat och tekniska lösningar som finns att tillgå. **OGNIOCHRON S.A.** deklarerar på eget ansvar att eldsläckare som är ett tryckbärande aggregat uppfyller krav i EU:s tryckdirektiv 2014/68/EU och direktivets införlivande i nationell lagstiftning. Var vänlig läs och följ nedan stående säkerhetsanvisningar för denna eldsläckare.

## BRUKSANVISNING FÖR PORTABLA ELDSLÄCKARE

### 1. Beskrivning av produkt

Denna eldsläckare har tillverkats enligt krav i standarder serie EN 3 och är avsedd för att släcka ringa brand både yrkesmässigt och av varje användare som har genomgått lämplig kurs. Typ av eldsläckare, brand som får släckas och släckmedel anges på etiketten.

### 2. Användning

Använd eldsläckaren lodrätt genom att rikta mynningen mot brandkällan. Släck elden på 1-2 meters avstånd. Hur man startar släckaren anges i form av piktogram på enhetens etikett.

### 3. Tekniska data

Varje eldsläckare utrustas med en etikett med följande användarinformation:

- Typ och storlek av brand som kan släckas med eldsläckaren;
- Mängd och typ av släckmedel;
- Temperaturområde (och förvaringstemperatur);
- Nominellt arbetstryck i 20°C;
- Mängden och typ av bärgas för laddningen (t.ex. CO<sub>2</sub>).

Dessa värden ska absolut följas. Inga värden får bli lägre eller högre i praktiken än vad som anges i etiketten.

Eldsläckare som inte följer dessa krav ska lämnas för att repareras.

### 4. Allmänna säkerhetsanvisningar

- Prioritera att följa de nationella föreskrifterna avseende eldsläckare och deras användning.
- Eldsläckaren får användas enligt vad som beskrivs av piktogrammet på etiketten.
- Rikta inte släckmedel direkt mot en person. Om du släcker en personbrand, stå på minst 1 meters håll.
- Eldsläckaren skall förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Eldsläckarens behållare står normalt under tryck, undvik därför yttre påverkan.
- Utsätt inte släckarna för direkt solljus eller andra värmekällor eller för skadliga kemikalier och för stora atmosfäriska tryckförändringar.
- CO<sub>2</sub>-släckarens är utrustade med säkerhetsventil som skyddar mot alltför kraftig tryckökning.
- Det är förbjudet att ändra produkten genom svetsning eller lödning, det är även förbjudet att reparera en behållare som är skadade eller som har tydliga rostangrepp.
- Eldsläckare ska helst monteras på en lämplig konsol. I fordon är det absolut nödvändigt att fästa enheten i den speciella hållare som tillverkaren har designat för att förhindra att brandsläckaren faller ut.
- Håll eldsläckaren ren utan att använda er av aggressiva rengöringsmedel. Underhåll eldsläckare med en fuktad trasa.
- Eldsläckare får endast repareras på en auktoriserade serviceverkstad.

### 5. Brukstid

OGNIOCHRON S.A. har fastställt att deras CE-märkta eldsläckare får brukas i max. 20 år med förbehåll att de besiktigas regelbundet av en auktoriserad serviceverkstad. CO<sub>2</sub> släckarens behållare är föremål för periodiska inspektioner vart tionde år.

Riskbedömning och arbetsmiljöbedömning innebär dock att användaren själv bedömer anordningens individuella livstid som dock inte får bli längre än vad som anges ovan.

Dessutom rekommenderar vi att underhålla tryckanordningen genom att vidta följande serviceåtgärder:

- årlig utväändig besiktning;
- minst vart 5:e år - extern kontroll av brandsläckartank, släckmedel, gängade anslutningar och ventil.

Besiktningen får utföras endast av en serviceverkstad som är auktoriserad av tillverkaren.

I fall av tvivel, prova produkten enligt med nationella bestämmelser.

I det fall det uppstår fel som beskrivs i serviceanvisningar som otillåtna ska behållare (eldsläckare) skrotas.

### 6. Garantivillkor

Eldsläckarens tillverkare beviljar garanti på sin vara på 24 månader sedan tillverkningsdatum. Detaljerade garantivillkor finns på hemsidan [www.ogniochron.eu](http://www.ogniochron.eu)